



Mottagningskrav för inert material – upp till MKM-klassad

Typiska material: Inert, icke naturligt material, så som tegel, betong, keramik mm med halter understigande riktvärdena för MKM.

Inert material återvinns på anläggningen för anläggningsändamål.

Mottagningskrav

Transportdokument eller analysresultat som intygar halt understigande Naturvårdsverkets riktvärde för MKM.

HMAB utför regelbundna stickprov på inkommande leveranser för att säkerställa att mottagningskraven uppfylls. Merkostnad kan tillkomma för extra behandlingsåtgärder om kvalitetskraven på inkommande material överskrids.

Mallar för transportdokument finns på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se.

Övrigt

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en korrekt klassning av avfallet. Avfallslämnaren har också *deklarationsskyldighet*, vilket innebär att denne ansvarar för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktigt uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se vidare i de *Allmänna villkoren*.

För avfall som inte följer HMAB's sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg *för hela leveransen* enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa. HMAB förbehåller sig även rätten att neka material.