



Mottagningskrav för asfalt

Typiska material: Asfalt med känd eller okänd föroreningshalt.

Asfalten siktas, krossas och används inom anläggningen som ett konstruktionsmaterial. IFA-klassad asfalt och FA-klassad eller oklassad asfalt hanteras separat.

Mottagningskrav

För IFA-asfalt:

- Underlag som intygar IFA-klassning
PAHc <100 ppm och PAH16 <300 ppm

För FA-asfalt

- Underlag och transportdokument som intygar FA-klassning
PAHc >100 ppm, PAH16 >300 ppm

HMAB utför regelbundna stickprov på inkommande leveranser för att säkerställa att mottagningskraven uppfylls. Merkostnad kan tillkomma för extra behandlingsåtgärder om kvalitetskraven på inkommande material överskrids.

Mallar för transportdokument och karaktärisering finns på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se.

Övrigt

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en korrekt klassning av avfallet. Avfallslämnaren har också *deklarationsskyldighet*, vilket innebär att denne ansvarar för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se vidare i de *Allmänna villkoren*.

För avfall som inte följer HMAB's sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg *för hela leveransen* enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa. HMAB förbehåller sig även rätten att neka material.